

EIGセンサー（三相）パワーコンエラーコード・対応方法一覧

パワーコンエラー履歴CSVファイルやパワーコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。
※詳しい内容や対応方法については、現地パワーコンディショナの異常履歴をご確認の上、取扱説明書に従って対処してください。

Ax-X系エラー

コード	状態情報表示 (三相パワーコン 本体表示)	警報名	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A1-5	A42 CVCFOL	自立過負荷	自立負荷の過負荷を検出しました。	自立負荷が30A以下かどうか確認してください。自立負荷が30A以下であることを確認後、パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、異常リセットしてから自立運転動作を開始してください。 自立負荷が30A以下でも再度警報が生じた場合は、パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき無通電状態にしてから、販売店へご相談ください。	時/日
	A43 CVCFOL	自立過電圧	自立出力電圧が一時的に上昇しました。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無通電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A44 CVCFUV	自立低電圧	自立出力電圧が一時的に低下しました。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無通電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A46 CVCFUP	自立運転不足電力	入力電力が自立負荷より不足しています。	異常発生より約30 秒後に自立運転を再開しますので、自立負荷を減らすか、入力電力が自立負荷より大きいことを確認してください。	
	A47 CVCFSHT	自立出力短絡異常	自立負荷が短絡しました。	自立負荷が短絡していないか確認してください。自立負荷の短絡を取り除いたことを確認後、パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、自立運転動作を開始してください。 再度警報が生じた場合は、パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無通電状態にしてから販売店へご相談ください。	

Cx-X系エラー

コード	EIG本体表示	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
C1-1	C1-1.0	時刻異常動作停止	時刻異常が発生しています。	自動復旧する可能性があります。1日に複数回発生している場合は、ルータが正常に起動していることを確認し、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C1-2	C1-2.0	時刻同期異常	EIGセンサーの時刻同期に失敗しました。	自動復旧する可能性があります。1日に複数回発生している場合は、ルータが正常に起動していることを確認し、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C1-3	C1-3.0	パワーコンディショナ動作モード不一致	パワーコンディショナの運転状態が同一ではありません。	太陽光発電用ブレーカがすべてオンであることを確認してください。その後、パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直してオンにしてください。エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカをオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C1-4	C1-4.0	パワーコンディショナ台数不一致	パワーコンディショナの接続台数が設定値と一致していません。	パワーコンディショナの設置台数、または通信ケーブルが正しく配線されているか確認してください。 設置台数の設定変更が必要な場合は施工・取扱説明書をご確認ください。 エラーが解消されない場合は、EIGセンサーもしくは通信ケーブルの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C1-5	C1-5.0	パワーコンディショナ出力制御非対応	パワーコンディショナに出力制御が非対応の機器があります。	パワーコンディショナの型式が出力制御に対応しているか確認してください。パワーコンディショナの交換が必要な場合は施工・取扱説明書をご確認ください。 パワーコンディショナが出力制御に対応している型式で、エラーが解消されない場合は、EIGセンサーもしくはパワーコンディショナの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C2-1	C2-1.0	EEPROM異常	EIGセンサーのEEPROMに異常があります。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C2-2	C2-2.0	FLASHメモリ異常	EIGセンサーのFLASHメモリに異常があります。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C2-3	C2-3.0	FLASHメモリ寿命	EIGセンサーの使用期限が近づいています。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C2-5	C2-5.0	Webサーバ異常	Webサーバの異常が発生しました。	自動復旧する可能性があります。連日発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C2-7	C2-7.0	動作保証期間外異常	EIGセンサーの使用期限を越えています。	EIGセンサーは、2038年以降は使用できません。現在2038年以降でない場合は、EIGセンサーを再起動し、EIGセンサーの時刻が現在時刻であることを確認してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C2-8	C2-8.0	オーバフロー通知	実績データの一部が表示限界を超えています。	自動復旧する可能性があります。連日発生している場合は、ルータが正常に起動していることを確認して、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C3-1	C3-1.0	ソフトウェア更新異常	ソフトウェア更新に失敗しました。	継続的に発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C3-3	C3-3.0	システム異常	EIGセンサーのシステム異常を検知しました。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C3-4	C3-4.0	無線LAN異常	無線LANデバイスに異常が発生しました。	自動復旧する可能性があります。継続的に発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C3-5	C3-5.0	時計異常（ドライバレベル）	EIGセンサーに時刻異常が発生しました。	ルータが正常に起動していることを確認して、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C3-6	C3-6.0	設定データ不正	EIGセンサーの設定データに問題が発生しました。	継続的に発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日

Cx-X系エラー（つづき）

コード	EIG本体表示	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
C3-7	C3-7.0	ソフトウェアバージョン不正	EIGセンサーのソフトウェアバージョンに問題が発生しました。	継続的に発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C3-8	C3-8.0	ソフトウェア更新異常(パワーコンディショナ)	パワーコンディショナのソフトウェア更新に失敗しました。	継続的に発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C3-9	C3-9.0	パワーコンディショナROM異常	パワーコンディショナのソフトウェアが正常起動しません。	継続的に発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C3-A	C3-A.0	出力制御スケジュール異常	出力制御スケジュールが壊れています。	自動復旧する可能性があります。連日発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C3-B	C3-B.0	出力制御スケジュールなし	出力制御スケジュールがありません。	自動復旧する可能性があります。連日発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C4-1	C4-1.0	内部通信エラー(データ通信)	EIGセンサーの内部通信に異常が発生しています。	自動復旧する可能性があります。1日に複数回発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C4-2	C4-2.0	内部通信エラー(UI通信)	EIGセンサーの内部通信に異常が発生しています。	自動復旧する可能性があります。1日に複数回発生している場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C4-3	C4-3.0	内部通信エラー（起動時タイムアウト）	EIGセンサーが正常に起動しませんでした。	EIGセンサーのリセットスイッチを先の細いもので押して、表示が消灯するのを確認した後に離してください。EIGセンサーが再起動します。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C4-4	C4-4.0	内部通信エラー（起動時異常応答）	EIGセンサーが正常に起動しませんでした。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C5-1	C5-1.0	系統過電圧	EIGセンサーを接続した商用系統側で過電圧を検知しました。	自動復旧する可能性があります。連日発生する場合は、EIGセンサーの電源ケーブルが正しく配線されているか確認してください。問題がない場合は、EIGセンサー本体の「ユーザ設定」メニューで「システム情報確認」の「系統電圧」を確認してください。配線を修正した場合は、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C5-2	C5-2.0	系統過電流	EIGセンサーを接続した商用系統側で過電流を検知しました。	自動復旧する可能性があります。連日発生する場合は、主幹用電流センサが正しく計測できているか確認してください。問題がない場合はEIGセンサー本体の「メンテナンス」メニューで「システム設定」の「主幹センサ方向確認」を確認してください。設置状態を修正した場合は、EIGセンサーを再起動してください。主幹用電流センサが設置されていない場合は、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C5-3	C5-3.0	系統不足電圧	EIGセンサーを接続した商用系統側で不足電圧を検知しました。	自動復旧する可能性があります。連日発生する場合は、EIGセンサーの電源ケーブルが正しく配線されているか確認してください。問題がない場合は、EIGセンサー本体の「ユーザ設定」メニューで「システム情報確認」の「系統電圧」を確認してください。配線を修正した場合は、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C5-4	C5-4.0	外部発電センサ過電流	外部発電センサに定格値を超える電流を検知しました。	自動復旧する可能性があります。連日発生する場合は、外部発電用電流センサが正しく計測できているか確認してください。問題がない場合はEIGセンサー本体の「メンテナンス」メニューで「システム設定」の「外部センサ方向確認」を確認してください。設置状態を修正した場合は、EIGセンサーを再起動してください。外部発電用電流センサが設置されていない場合は、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C5-5	C5-5.0	分岐計測センサ過電流	分岐計測センサに定格値を超える電流を検知しました。	自動復旧する可能性があります。連日発生する場合は、分岐計測用電流センサが計測しているケーブルが、定格電流値である30Aを下回っているか確認してください。分岐計測用電流センサが設置されていない場合は、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C6-1	C6-1.0	時刻設定異常	EIGセンサーに異常な時刻が設定されました。	ルータが正常に起動していることを確認して、EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C6-2	C6-2.0	CPUシステムエラー	EIGセンサーのCPUに障害が発生しました。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C6-3	C6-3.0	サブCPU通信エラー	EIGセンサーのサブCPUに障害が発生しました。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C6-4	C6-4.0	サブCPU FLASHメモリ異常	EIGセンサーのサブCPU FLASHメモリに障害が発生しました。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C6-5	C6-5.0	WDT異常	EIGセンサーが異常を検知したため、再起動しました。	計測部が異常状態となったため、再起動しました。自動復旧する可能性があります。1日に複数回発生している場合はサービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C6-6	C6-6.0	運転切替エラー	EIGセンサーの運転切替操作が正常に完了しませんでした。	EIGセンサーの運転切替ボタンを2秒以上押して、パワーコンディショナの運転切替を実施してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	日
C6-7	C6-7.0	サブCPU EEPROM異常	EIGセンサーのサブCPU EEPROMに障害が発生しました。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日

Cx-X系エラー（つづき）

コード	EIG本体表示	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
C6-8	C6-8.0	出力制御エラー	システム障害が発生しました。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C7-3	C7-3.0	ソフト更新サーバ通信システムエラー	EIGセンサーに内部エラーが発生しました。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C7-6	C7-6.0	情報サーバ通信システムエラー	EIGセンサーに内部エラーが発生しました。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日
C7-A	C7-A.0	電力サーバ通信システムエラー	EIGセンサーに内部エラーが発生しました。	EIGセンサーを再起動してください。エラーが解消されない場合は、EIGセンサーの故障の可能性があります。EIGセンサー用の電源をオフにして、サービスヘルプデスクへ連絡してください。	時/日

Ex-X系エラー

コード	状態情報表示 (三相/パワコン 本体表示)	警報名	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
E1-1	G03 OVR	系統過電圧 (OVR)	系統の電圧が上昇しています。	系統の電圧が警定値以内になると、復帰後投入阻止時間経過後に、自動もしくは手動復帰します。	日
E1-2	G04 UVR	系統低電圧 (UVR)	系統の電圧が低下しています。	系統の電圧が警定値以内になると、復帰後投入阻止時間経過後に、自動もしくは手動復帰します。	日
E1-3	G01 OFR	系統周波数上昇 (OFR)	系統の周波数が上昇しています。	系統の周波数が警定値以内になると、復帰後投入阻止時間経過後に、自動もしくは手動復帰します。	日
E1-4	G02 UFR	系統周波数低下 (UFR)	系統の周波数が低下しています。	系統の周波数が警定値以内になると、復帰後投入阻止時間経過後に、自動もしくは手動復帰します。	日
E1-5	G05 ISLAND-P	単独運転受動検出	単独運転受動検出が動作しました。	復帰後投入阻止時間経過後に、自動もしくは手動復帰します。	日
E1-6	G06 ISLAND-A	単独運転能動検出	単独運転能動検出が動作しました。	復帰後投入阻止時間経過後に、自動もしくは手動復帰します。	日
E1-7	A07 UHV	系統瞬時過電圧	系統の電圧が一時的に上昇しました。	自動復帰します。	日
E2-1	B01 HVPV	入力過電圧	太陽電池入力端子に、過大電圧が印加されています。	太陽電池の電圧仕様をご確認ください。太陽電池入力端子の電圧が規定値以下になると自動復帰します。	時/日
	B02 UHVPV	入力過電圧2	太陽電池入力端子に、「警報名：入力過電圧（状態情報表示：B01 HVPV）」よりさらに高い電圧が印加されています。	太陽電池の電圧仕様をご確認ください。太陽電池入力端子の電圧が規定値以下になると自動復帰します。	
E3-2	A10 OCR	インバータ過電流	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無通電状態にしてから販売店へご相談ください。	時/日
E3-3	A11 OCIDC	直流成分流出異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無通電状態にしてから販売店へご相談ください。	時/日
	A36 RTYDC	直流成分流出検出	系統出力電流の直流成分を検出しました。	自動復帰しますが、3度自動復帰を繰り返しても、解除されない場合は、「警報名：直流成分流出異常（状態情報表示：A11 OCIDC）」となります。	
E3-4	B06 CONVOT	温度異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無通電状態にしてから販売店へご相談ください。	時/日
	C17 HT	周囲温度異常	パワーコンディショナの周囲温度が仕様範囲外になっています。	パワーコンディショナの周囲温度が仕様範囲内に戻ると自動復帰します。復帰しない場合は、パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無通電状態にしてから販売店へご相談ください。	

Ex-X系エラー(つづき)

コード	状態情報表示 (三相/ワコン 本体表示)	警報名	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
E4-3	A09 ACF	系統連系保護	系統連系保護が動作しました。	自動復帰します。	時/日
	A12 PLERR	欠相	系統が欠相している可能性があります。	系統が欠相していないか、確認してください。系統が正常に戻ると自動復帰します。	
	A13 PRERR	相回転異常	系統のR,S,T相の順序が間違っている可能性があります。	系統のR,S,T相の順序が問題ないことを確認してください。	
	A16 IPMERR	IPM故障	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A17 STOP	外部入力受信	外部入力信号を受信しました。	外部入力信号が解除されると、外部入力復帰時間経過後に、自動もしくは手動復帰します。	
	A23 SYSCOME	コントローラ通信異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	通信が確立すると自動復帰しますが、復帰しない場合は、販売店へご相談ください。	
	A25 EEPROM	EEPROM 異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A26 CVCFERR	CVCF同期異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A29 ADCVREF	ADC基準電圧異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A30 INVERR	HCT異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A31 FUSEERR	FUSE断	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A33 INVERR	出力チョークオープン故障	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A45 OPEDIS	運転条件不成立	自立出力端子台に外部から電圧が印加された可能性があります。	自立出力端子台（TB10）に外部から印加されている電圧を取り除くと自動復帰します。復帰しない場合は、パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A48 CVCFRL	自立リレー異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、異常リセット方法により異常リセットを実施してください。再度警報が生じた場合は、パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	A54 INVERR	直流リンク放電異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	B04 CIRSHORT	内部短絡	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	B07 SYSCOME	コントローラ通信異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	通信が確立すると自動復帰しますが、復帰しない場合は、販売店へご相談ください。	
	B09 EEPROM	EEPROM 異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	B12 ADCVREF	ADC基準電圧異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	B14 OIDC	直流リンク過電流	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	B20 THERR	サーミスタ異常	サーミスタが故障しているか、パワーコンディショナの周囲温度が計測範囲外の可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	C05 FANERR	FAN故障（内部）	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	C07 EEPROM	EEPROM 異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	C09 RTCERR	時計設定異常	時計がクリアされています。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、時計設定を行ってください。	
	C10 EXTCOME	外部通信自己診断異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	復帰しない場合は、パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	C19 MCCBOFF	交流MCCB断	系統出力遮断器（CB2）が「OFF」になっています。	交流出力遮断器を「ON」にすると、自動復帰します。	
	C22 COME	通信異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	通信が確立すると自動復帰しますが、復帰しない場合は、販売店へご相談ください。	
	C26 SYSERR	システム異常	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	C30 FANERR2	FAN故障（外部）	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
E5-1	A19 MC1SHORT	MC1ショート故障	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	時/日
	A20 MC1OPEN	MC1オープン故障	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	

Ex-X系エラー(つづき)

コード	状態情報表示 (三相パワコン)	警報名	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
E5-3	A14 OVDC	直流リンク過電圧	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	時/日
	B03 OVDC	直流リンク過電圧	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
	B13 UOVDC	直流リンク過電圧2	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
E5-4	A15 UVDC	直流リンク低電圧	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	時/日
	B05 UVDC	直流リンク低電圧	パワーコンディショナが故障している可能性があります。	パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	
E5-7	C31 PCOMERR	出力制御通信異常	リアルタイム電力指令値が受信できませんでした。	EIGセンサーの接続が確立すると自動復帰します。復帰しない場合は、パワーコンディショナの取扱説明書をご確認いただき、無電状態にしてから販売店へご相談ください。	時/日