

SVセンサー（単相）パワコンエラーコード・対応方法一覧 Panasonic（Modbus）

パワコンエラー履歴CSVファイルやパワコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。
※詳しい内容や対応方法については、現地パワコンディショナの異常履歴をご確認の上、取扱説明書に従って対処してください。

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1750300	系統過周波数	【U001 系統過周波数】 系統過周波数を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750301	系統不足周波数	【U002 系統不足周波数】 系統不足周波数を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750302	U-O相不足電圧	【U003 U-O相不足電圧】 U-O相不足電圧を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750303	U-O相過電圧	【U004 U-O相過電圧】 U-O相過電圧を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750304	W-O相不足電圧	【U005 W-O相不足電圧】 W-O相不足電圧を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750305	W-O相過電圧	【U006 W-O相過電圧】 W-O相過電圧を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750306	位相跳躍	【U007 位相跳躍】 位相跳躍を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750307	高速単独運転	【U008 高速単独運転】 高速単独運転を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750308	U-O相瞬時過電圧	【U009 U-O相瞬時過電圧】 U-O相瞬時過電圧を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750309	W-O相瞬時過電圧	【U010 W-O相瞬時過電圧】 W-O相瞬時過電圧を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750310	停電検出（系統ゼロクロス未入力）	【U011 停電検出（系統ゼロクロス未入力）】 停電検出（系統ゼロクロス未入力）を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750311	系統周波数未決定	【U012 系統周波数未決定】 系統周波数未決定を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750312	U-O相遮断過電圧	【U013 U-O相遮断過電圧】 U-O相遮断過電圧を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750313	W-O相遮断過電圧	【U014 W-O相遮断過電圧】 W-O相遮断過電圧を検出しました。	停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。	日
A-1750315	系統異常手動復帰待ち	【U099 系統異常手動復帰待ち】 系統異常手動復帰待ちを検出しました。	停電または商用電源の乱れにより運転を停止しました。 保護リレー時間の設定が手動になっているため、自動復帰しません。 再起動操作で約10 秒後に、運転を再開します。	時/日
A-1750400	IPM過電流	【F001 IPM過電流】 IPM過電流を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750401	交流瞬時過電流	【F002 交流瞬時過電流】 交流瞬時過電流を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750402	直流過電圧	【F003 直流過電圧】 直流過電圧を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750403	地絡検出	【F004 地絡検出】 地絡検出を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750404	不揮発性メモリ異常	【F005 不揮発性メモリ異常】 不揮発性メモリ異常を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750405	昇圧過電圧	【F006 昇圧過電圧】 昇圧過電圧を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750406	昇圧瞬時過電圧	【F007 昇圧瞬時過電圧】 昇圧瞬時過電圧を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750407	直流成分検出	【F008 直流成分検出】 直流成分検出を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750408	交流過電流	【F009 交流過電流】 交流過電流を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750411	内部温度上昇異常	【F012 内部温度上昇異常】 内部温度上昇異常を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんばんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1750412	温度センサ異常	【F013 温度センサ異常】 温度センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750413	補正值異常	【F014 補正值異常】 補正值異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750414	昇圧電圧回路異常1	【F015 昇圧電圧回路異常1】 昇圧電圧回路異常1を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750501	昇圧不足電圧	【F018 昇圧不足電圧】 昇圧不足電圧を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750502	交流端子台温度異常	【F019 交流端子台温度異常】 交流端子台温度異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750503	端子台U-O間誤接続	【F020 端子台U-O間誤接続】 端子台U-O間誤接続を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750504	端子台W-O間誤接続	【F021 端子台W-O間誤接続】 端子台W-O間誤接続を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750507	地絡センサ異常	【F024 地絡センサ異常】 地絡センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750508	交流・直流電力不一致	【F025 交流・直流電力不一致】 交流・直流電力不一致を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750509	直流電流センサ異常	【F026 直流電流センサ異常】 直流電流センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750510	交流電流センサ異常	【F027 交流電流センサ異常】 交流電流センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750511	直流端子台温度異常	【F028 直流端子台温度異常】 直流端子台温度異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750515	系統リレー溶着	【F032 系統リレー溶着】 系統リレー溶着を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750600	系統リレー接続不可	【F033 系統リレー接続不可】 系統リレー接続不可を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750602	パワコンアドレス重複	【F035 パワコンアドレス重複】 パワコンアドレス重複を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750603	直流過電流	【F036 直流過電流】 直流過電流を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750604	外部停止信号	【F037 外部停止信号】 外部停止信号を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750608	昇圧用HICアラーム	【F041 昇圧用HICアラーム】 昇圧用HICアラームを検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750609	ファンロック	【F042 ファンロック】 ファンロックを検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750612	昇圧電圧回路異常2	【F045 昇圧電圧回路異常2】 昇圧電圧回路異常2を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750613	昇圧即断過電圧	【F046 昇圧即断過電圧】 昇圧即断過電圧を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日
A-1750614	リモコン通信異常	【F047 リモコン通信異常】 リモコン通信異常を検出しました。	正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。 運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1750708	F002もしくはF009多数回	[F057 F002もしくはF009多数回] F002もしくはF009を多数回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750709	F001多数回	[F058 F001多数回] F001を多数回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750710	F004多数回	[F059 F004多数回] F004を多数回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750711	F008多数回	[F060 F008多数回] F008を多数回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750712	F006もしくはF007、F046、F045多数回	[F061 F006もしくはF007、F046、F045)多数回] F006もしくはF007、F046、F045を多数回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750714	F012多数回	[F063 F012多数回] F012を多数回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750800	F003多数回	[F065 F003多数回] F003を多数回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750801	F036多数回	[F066 F036多数回] F036を多数回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750802	F041多数回	[F067 F041多数回] F041を多数回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。 正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。 ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750811	充放電コンバータ間通信異常	[F076 充放電コンバータ間通信異常] 充放電コンバータ間通信異常を検出しました。	通信機能に異常があり停止しています。 通信が復帰し正常に戻ると自動的に運転を再開します。	日
A-1750900	自立運転交流過電流	[F081 自立運転交流過電流] 自立運転交流過電流を検出しました。	使用している電気製品を減らすか、使用をやめてください。正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。	日
A-1750901	自立運転中交流不足電圧	[F082 自立運転中交流不足電圧] 自立運転中交流不足電圧を検出しました。	太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなっています。 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。	日
A-1750902	自立運転中交流過電圧	[F083 自立運転中交流過電圧] 自立運転中交流過電圧を検出しました。	接続される電気製品の種類により発生することがあります。 ひんぱんに発生する場合は、対象となった電気製品は使用しないでください。 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。	日
A-1750903	自立端子台温度異常	[F084 自立端子台温度異常] 自立端子台温度異常を検出しました。	自立端子台に異常がある場合に発生することがあります。 発火・発煙の可能性があるので、お買い上げの販売店にご連絡ください。	時/日
A-1750904	自立出力電圧異常	[F085 自立出力電圧異常] 自立出力電圧異常を検出しました。	正常な状態に戻れば10秒～数分後（整定値の復帰時間設定値）に自動的に運転を再開します。	日
A-1750906	自立運転前交流不足電圧	[F087 自立運転前交流不足電圧] 自立運転前交流不足電圧を検出しました。	太陽電池の発電量が不足している可能性があります。 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。	日
A-1750907	自立運転前交流過電圧	[F088 自立運転前交流過電圧] 自立運転前交流過電圧を検出しました。	太陽電池の発電量が日射急変などによって不安定な可能性があります。 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。	日
A-1750908	F081多数回	[F089 F081多数回] F081を多数回検出しました。	該当の点検コードを欄を確認し、処置してください。その後、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。	時/日
A-1750909	F082多数回	[F090 F082多数回] F082を多数回検出しました。	該当の点検コードを欄を確認し、処置してください。その後、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。	時/日
A-1750910	F083多数回	[F091 F083多数回] F083を多数回検出しました。	該当の点検コードを欄を確認し、処置してください。その後、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。	時/日
A-1760300	バス不足電圧	[U101 バス不足電圧] バス不足電圧を検出しました。	連系運転時、系統側で電圧が不足しております。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760301	バス過電圧	[U102 バス過電圧] バス過電圧を検出しました。	パワーコンディショナ内部の系統側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 系統に問題ないか確認した後、再起動してください。	時/日
A-1760302	バス瞬時過電圧	[U103 バス瞬時過電圧] バス瞬時過電圧を検出しました。	パワーコンディショナ内部の系統側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 系統に問題ないか確認した後、再起動してください。	時/日
A-1760303	機器保護異常	[U107 機器保護異常] 機器保護異常を検出しました。	パワーコンディショナ内部の系統側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 系統に問題ないか確認した後、再起動してください。	時/日
A-1760304	系統リレー溶着	[U112 系統リレー溶着] 系統リレー溶着を検出しました。	パワーコンディショナ内部の系統側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 系統に問題ないか確認した後、再起動してください。	時/日
A-1760305	系統リレー接続不可	[U113 系統リレー接続不可] 系統リレー接続不可を検出しました。	パワーコンディショナ内部の系統側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 系統に問題ないか確認した後、再起動してください。	時/日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1760306	ファン異常	【U122 ファン異常】 ファン異常を検出しました。	パワーコンディショナ内部の内部循環ファンに問題があり、保護のために運転を停止しました。 内部のファンに異物が挟まっているか確認した後、再起動してください。	時/日
A-1760307	端子台U-O間誤接続	【U124 端子台U-O間誤接続】 端子台U-O間誤接続を検出しました。	交流側端子台接続が間違っている可能性があります。 交流側配線を正しく配線し直して、U-O 間、W-O 間100 Vを確認した後、再起動してください。	時/日
A-1760308	端子台W-O間誤接続	【U125 端子台W-O間誤接続】 端子台W-O間誤接続を検出しました。	交流側端子台接続が間違っている可能性があります。 交流側配線を正しく配線し直して、U-O 間、W-O 間100 Vを確認した後、再起動してください。	時/日
A-1760309	IPMアラーム	【U128 IPMアラーム】 IPMアラームを検出しました。	パワーコンディショナを再起動してください。	時/日
A-1760310	内側出力過電流	【U129 内側出力過電流】 内側出力過電流を検出しました。	出力電流に問題があり、保護のために運転を停止しました。 系統に問題がないか確認した後、再起動してください。	時/日
A-1760311	内側出力瞬時過電流	【U130 内側出力瞬時過電流】 内側出力瞬時過電流を検出しました。	出力電流に問題があり、保護のために運転を停止しました。 系統に問題がないか確認した後、再起動してください。	時/日
A-1760312	自立リレー接続前不足電圧検出	【U150 自立リレー接続前不足電圧検出】 自立リレー接続前不足電圧を検出しました。	自立運転前に、接続機器が多いことを検出しました。 接続機器を減らし、再起動してください。	時/日
A-1760313	自立リレー接続前過電圧検出	【U151 自立リレー接続前過電圧検出】 自立リレー接続前過電圧を検出しました。	自立運転前に、接続機器が多いことを検出しました。 接続機器を減らし、再起動してください。	時/日
A-1760314	自立運転中交流不足電圧(実効値)	【U152 自立運転中交流不足電圧(実効値)】 自立運転中交流不足電圧(実効値)を検出しました。	自立運転中に問題があり、保護のため運転を停止しました。接続機器を減らしてください。 必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転SW を操作(停止→運転)にしてください。	時/日
A-1760315	自立運転中交流過電圧(瞬時値)	【U153 自立運転中交流過電圧(瞬時値)】 自立運転中交流過電圧(瞬時値)を検出しました。	自立運転中に問題があり、保護のため運転を停止しました。接続機器を減らしてください。 必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転SW を操作(停止→運転)にしてください。	時/日
A-1760400	自立運転中交流過電圧(実効値)	【U154 自立運転中交流過電圧(実効値)】 自立運転中交流過電圧(実効値)を検出しました。	自立運転中に問題があり、保護のため運転を停止しました。接続機器を減らしてください。 必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転SW を操作(停止→運転)にしてください。	時/日
A-1760401	自立運転交流過電流(実効値)	【U155 自立運転交流過電流(実効値)】 自立運転交流過電流(実効値)を検出しました。	自立運転中に問題があり、保護のため運転を停止しました。接続機器を減らしてください。 必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転SW を操作(停止→運転)にしてください。	時/日
A-1760402	自立出力直流成分検出	【U156 自立出力直流成分検出】 自立出力直流成分を検出しました。	自立運転中に問題があり、保護のため運転を停止しました。接続機器を減らしてください。 必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転SW を操作(停止→運転)にしてください。	時/日
A-1760403	自立バス不足電圧	【U157 自立バス不足電圧】 自立バス不足電圧を検出しました。	自立運転中に問題があり、保護のため運転を停止しました。接続機器を減らしてください。 必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転SW を操作(停止→運転)にしてください。	時/日
A-1760404	自立リレー溶着	【U160 自立リレー溶着】 自立リレー溶着を検出しました。	自立運転中に問題があり、保護のため運転を停止しました。接続機器を減らしてください。 必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転SW を操作(停止→運転)にしてください。	時/日
A-1760405	自立運転交流過電流(瞬時値)	【U164 自立運転交流過電流(瞬時値)】 自立運転交流過電流(瞬時値)を検出しました。	自立運転中に問題があり、保護のため運転を停止しました。接続機器を減らしてください。 必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転SW を操作(停止→運転)にしてください。	時/日
A-1760406	瞬時直流過電流(回路1)	【U311 瞬時直流過電流(回路1)】 瞬時直流過電流(回路1)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760407	瞬時直流過電流(回路2)	【U312 瞬時直流過電流(回路2)】 瞬時直流過電流(回路2)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760408	瞬時直流過電流(回路3)	【U313 瞬時直流過電流(回路3)】 瞬時直流過電流(回路3)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760409	瞬時直流過電流(回路4)	【U314 瞬時直流過電流(回路4)】 瞬時直流過電流(回路4)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760410	直流電流センサ異常(回路1)	【U316 直流電流センサ異常(回路1)】 直流電流センサ異常(回路1)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760411	直流電流センサ異常(回路2)	【U317 直流電流センサ異常(回路2)】 直流電流センサ異常(回路2)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760412	直流電流センサ異常(回路3)	【U318 直流電流センサ異常(回路3)】 直流電流センサ異常(回路3)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760413	直流電流センサ異常(回路4)	【U319 直流電流センサ異常(回路4)】 直流電流センサ異常(回路3)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760414	太陽光内部温度上昇異常	【U335 太陽光内部温度上昇異常】 太陽光内部温度上昇異常を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760415	太陽光温度センサ異常	【U336 太陽光温度センサ異常】 太陽光温度センサ異常を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760500	太陽光入力瞬時過電圧(回路1)	【U341 太陽光入力瞬時過電圧(回路1)】 太陽光入力瞬時過電圧(回路1)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A1760501	太陽光入力瞬時過電圧(回路2)	【U342 太陽光入力瞬時過電圧(回路2)】 太陽光入力瞬時過電圧(回路2)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760502	太陽光入力瞬時過電圧(回路3)	【U343 太陽光入力瞬時過電圧(回路3)】 太陽光入力瞬時過電圧(回路3)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1760503	太陽光入力瞬時過電圧(回路4)	[U344 太陽光入力瞬時過電圧(回路4)] 太陽光入力瞬時過電圧(回路4)を検出しました。	太陽光入力側で問題があり、保護のために運転を停止しました。 しばらくした後に再起動してください。	時/日
A-1760515	系統異常手動復帰待ち	[U899 系統異常手動復帰待ち] 系統異常手動復帰待ちを検出しました。	停電または商用電源の乱れにより運転を停止しました。 保護リレー時間の設定が手動になっているため、自動復帰しません。 再起動操作で約10 秒後に、運転を再開します。	時/日
A-1760600	バス不足電圧 多数回	[H101 バス不足電圧 多数回] バス不足電圧を多数回検出しました。	パワーコンディショナ内部の昇圧が異常な値となり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760601	バス過電圧 多数回	[H102 バス過電圧 多数回] バス過電圧を多数回検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760602	バス瞬時過電圧 多数回	[H103 バス瞬時過電圧 多数回] バス瞬時過電圧を多数回検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760603	バス電圧回路故障	[H104 バス電圧回路故障] バス電圧回路故障を検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760604	系統過電流(実効値)	[H105 系統過電流(実効値)] 系統過電流(実効値)を検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760605	瞬時過電流 多数回	[H106 瞬時過電流 多数回] 瞬時過電流を多数回検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760606	機器保護異常 多数回	[H107 機器保護異常 多数回] 機器保護異常を多数回検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760607	交流電流センサ異常	[H108 交流電流センサ異常] 交流電流センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760608	直流成分検出 多数回	[H109 直流成分検出 多数回] 直流成分を多数回検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760609	直流地絡検出	[H110 直流地絡検出] 直流地絡を検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760610	地絡センサ異常	[H111 地絡センサ異常] 地絡センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760611	系統リレー溶着 多数回	[H112 系統リレー溶着 多数回] 系統リレー溶着を多数回検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760612	系統リレー接続不可 多数回	[H113 系統リレー接続不可 多数回] 系統リレー接続不可を多数回検出しました。	パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760613	内部温度上昇異常	[H116 内部温度上昇異常] 内部温度上昇異常を検出しました。	パワーコンディショナ内部温度に問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760614	温度センサ異常	[H117 温度センサ異常] 温度センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナ内部温度に問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760615	ファン異常 複数回	[H122 ファン異常 複数回] ファン異常を複数回検出しました。	パワーコンディショナ内部のファンに問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760700	端子台異常	[H123 端子台異常] 端子台異常を検出しました。	パワーコンディショナ内部端子台温度に問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760701	IPMアラーム 多数回	[H128 IPMアラーム 多数回] IPMアラームを多数回検出しました。	パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760702	内側出力過電流 複数回	[H129 内側出力過電流 複数回] 内側出力過電流を複数回検出しました。	パワーコンディショナ出力電流に問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760703	内側出力瞬時過電流 複数回	[H130 内側出力瞬時過電流 複数回] 内側出力過電流を複数回検出しました。	パワーコンディショナ出力電流に問題があり、保護のために運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760704	自立リレー接続前不足電圧検出 多数回	[H150 自立リレー接続前不足電圧検出 多数回] 自立リレー接続前不足電圧検出を多数回検出しました。	パワーコンディショナに問題が発生し、運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760705	自立リレー接続前過電圧検出 多数回	[H151 自立リレー接続前過電圧検出 多数回] 自立リレー接続前過電圧検出を多数回検出しました。	パワーコンディショナに問題が発生し、運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760706	自立運転中交流不足電圧(実効値) 多数回	[H152 自立運転中交流不足電圧(実効値) 多数回] 自立運転中交流不足電圧(実効値)を多数回検出しました。	パワーコンディショナに問題が発生し、運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760707	自立運転中交流過電圧(瞬時値) 多数回	[H153 自立運転中交流過電圧(瞬時値) 多数回] 自立運転中交流過電圧(瞬時値)を多数回検出しました。	パワーコンディショナに問題が発生し、運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760708	自立運転中交流過電圧(実効値) 多数回	[H154 自立運転中交流過電圧(実効値) 多数回] 自立運転中交流過電圧(実効値)を多数回検出しました。	パワーコンディショナに問題が発生し、運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760709	自立運転交流過電流(実効値) 多数回	[H155 自立運転交流過電流(実効値) 多数回] 自立運転交流過電流(実効値)を多数回検出しました。	パワーコンディショナに問題が発生し、運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1760710	自立出力直流成分検出 多数回	[H156 自立出力直流成分検出 多数回] 自立出力直流成分を多数回検出しました。	パワーコンディショナに問題が発生し、運転を停止しました。 パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日

[illegible]