

SVセンサー（単相）パワコンエラーコード・対応方法一覧 Panasonic

パワコンエラー履歴CSVファイルやパワコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。
※詳しい内容や対応方法については、現地パワコンディショナの異常履歴をご確認の上、取扱説明書に従って対処してください。

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1730200	系統異常手動復帰待ち	[E99 系統異常手動復帰待ち] 系統異常が回復しました。パワコンディショナの手動復旧待ちの状態です。	パワコンディショナを停止した後、再度運転してください。	時/日
A-1730202	W相系統遮断	[E14 W相系統遮断] W相系統遮断を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730203	U相系統遮断	[E13 U相系統遮断] U相系統遮断を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730204	系統周波数未決定	[E12 系統周波数未決定] パワコンディショナ起動時に系統周波数を検出できませんでした。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730205	ゼロクロス未入力	[E11 ゼロクロス未入力] 系統側のゼロクロスを検出できませんでした。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730206	W相瞬時過電圧	[E10 W相瞬時過電圧] W相瞬時過電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730207	U相瞬時過電圧	[E9 U相瞬時過電圧] U相瞬時過電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730208	高速単独運転	[E8 高速単独運転] 単独運転を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730209	位相跳躍	[E7 位相跳躍] 商用電力の位相が急変したことを検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730210	W相系統過電圧	[E6 W相系統過電圧] W相系統過電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730211	W相系統不足電圧	[E5 W相系統不足電圧] W相系統不足電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1730212	U相系統過電圧	[E4 U相系統過電圧] U相系統過電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730213	U相系統不足電圧	[E3 U相系統不足電圧] U相系統不足電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730214	系統不足周波数	[E2 系統不足周波数] 系統不足周波数を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730215	系統過周波数	[E1 系統過周波数] 系統過周波数を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730300	発電上限指示値受信異常	[F16 発電上限指示値受信異常] 遠隔出力制御対応機器との通信異常を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730301	昇圧電圧検出回路異常	[F15 昇圧電圧検出回路異常] 昇圧後電圧検出回路異常を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730302	各種センサ補正値異常	[F14 各種センサ補正値異常] センサ補正値異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730303	放熱板測温用サーミスタオープン/ショート	[F13 放熱板測温用サーミスタ オープン/ショート] 放熱板測温用サーミスタのオープン/ショートを検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730304	放熱板温度異常	[F12 放熱板温度異常] 放熱板温度異常を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730307	系統出力過電流	[F9 系統出力過電流] 交流過電流を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730308	直流分検出	[F8 直流分検出] インバータ直流分を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730309	昇圧瞬時過電圧	[F7 昇圧瞬時過電圧] 昇圧後電圧の瞬時過電圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730310	昇圧過電圧	[F6 昇圧過電圧] 昇圧後電圧の過電圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730311	EEPROM読み出しエラー	[F5 EEPROM読み出しエラー] EEPROM読み出しエラーを検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730312	直流地絡	[F4 直流地絡] 直流地絡を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730313	太陽電池過電圧	[F3 太陽電池過電圧] 太陽電池過電圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730314	系統出力瞬時過電流	[F2 系統出力瞬時過電流] 瞬時過電流を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730315	IPMアラーム	[F1 IPMアラーム] IPMアラームを検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1730400	系統開閉リレー溶着	[F32 系統開閉リレー溶着] 系統開閉リレー溶着を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730404	直流端子台温度異常	[F28 直流端子台温度異常] 直流端子台温度異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730405	AC電流センサ異常	[F27 AC電流センサ異常] 交流電流センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730406	DC電流センサ異常	[F26 DC電流センサ異常] 直流電流センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730407	AC/DC電力不一致	[F25 AC/DC電力不一致] 交流・直流電力不一致を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730408	直流地絡センサ オープン	[F24 直流地絡センサ オープン] 直流地絡センサのオープンを検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730411	W-O間系統誤接続	[F21 W-O間系統誤接続] W-O間系統誤接続を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730412	U-O間系統誤接続	[F20 U-O間系統誤接続] U-O間系統誤接続を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730413	端子台温度ヒューズ断線	[F19 端子台温度ヒューズ断線] 端子台温度ヒューズ断線を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730414	昇圧不足電圧	[F18 昇圧不足電圧] 目標電圧値未昇圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730501	リモコン通信不能	[F47 リモコン通信不能] パワーコンディショナ本体と同じアドレスのリモコンとの通信異常を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730502	昇圧即断過電圧	[F46 昇圧即断過電圧] 昇圧即断過電圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730503	昇圧電圧異常信号	[F45 昇圧電圧異常信号] 昇圧電圧異常信号を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730505	外部ファンロック	[F43 外部ファンロック] 外部ファンロックを検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730506	内部ファンロック	[F42 内部ファンロック] 内部ファンロックを検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730507	昇圧用HICアラーム	[F41 昇圧用HICアラーム] 昇圧用HICアラームを検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730511	外部停止信号	[F37 外部停止信号] 外部停止信号を受信しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730512	直流過電流	[F36 直流過電流] 直流過電流を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730513	モニタ通信用アドレス重複	[F35 モニタ通信用アドレス重複] パワーコンディショナのアドレス設定重複を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1730515	系統開閉リレー接続不可	[F33 系統開閉リレー接続不可] 系統開閉リレー接続不可を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730600	昇圧瞬時過電圧繰り返し	[F64 昇圧瞬時過電圧繰り返し] 点検コード「F7」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1730601	放熱板温度異常繰り返し	[F63 放熱板温度異常繰り返し] 点検コード「F12」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730602	系統出力過電流繰り返し	[F62 系統出力過電流繰り返し] 点検コード「F9」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730603	昇圧過電圧繰り返し	[F61 昇圧過電圧繰り返し] 点検コード「F6」もしくは「F7」、「F46」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730604	直流分検出繰り返し	[F60 直流分検出繰り返し] 点検コード「F8」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730605	直流地絡繰り返し	[F59 直流地絡繰り返し] 点検コード「F4」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730606	IPMアラーム繰り返し	[F58 IPMアラーム繰り返し] 点検コード「F1」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730607	瞬時過電流繰り返し	[F57 瞬時過電流繰り返し] 点検コード「F2」もしくは「F9」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730713	昇圧用HICアラーム繰り返し	[F67 昇圧用HICアラーム繰り返し] 点検コード「F41」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730714	直流過電流繰り返し	[F66 直流過電流繰り返し] 点検コード「F36」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1730715	太陽電池過電圧繰り返し	[F65 太陽電池過電圧繰り返し] 点検コード「F3」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんぱんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740200	系統異常手動復帰待ち	[E99 系統異常手動復帰待ち] 系統異常が回復しました。パワーコンディショナの手動復旧待ちの状態です。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。	時/日
A-1740202	W相系統遮断	[E14 W相系統遮断] W相系統遮断を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740203	U相系統遮断	[E13 U相系統遮断] U相系統遮断を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740204	系統周波数未決定	[E12 系統周波数未決定] パワーコンディショナ起動時に系統周波数を検出できませんでした。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740205	ゼロクロス未入力	[E11 ゼロクロス未入力] 系統側のゼロクロスを検出できませんでした。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740206	W相瞬時過電圧	[E10 W相瞬時過電圧] W相瞬時過電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740207	U相瞬時過電圧	[E9 U相瞬時過電圧] U相瞬時過電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1740208	高速単独運転	[E8 高速単独運転] 単独運転を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740209	位相跳躍	[E7 位相跳躍] 商用電力の位相が急変したことを検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740210	W相系統過電圧	[E6 W相系統過電圧] W相系統過電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740211	W相系統不足電圧	[E5 W相系統不足電圧] W相系統不足電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740212	U相系統過電圧	[E4 U相系統過電圧] U相系統過電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740213	U相系統不足電圧	[E3 U相系統不足電圧] U相系統不足電圧を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740214	系統不足周波数	[E2 系統不足周波数] 系統不足周波数を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740215	系統過周波数	[E1 系統過周波数] 系統過周波数を検出しました。	商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)であればON(入)にしてみてください。 または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんばんにOFF(切)になるようであれば、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740300	発電上限指示値受信異常	[F16 発電上限指示値受信異常] 遠隔出力制御対応機器との通信異常を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740301	昇圧電圧検出回路異常	[F15 昇圧電圧検出回路異常] 昇圧後電圧検出回路異常を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740302	各種センサ補正值異常	[F14 各種センサ補正值異常] センサ補正值異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740303	放熱板測温用サーミスタオープン/ショート	[F13 放熱板測温用サーミスタオープン/ショート] 放熱板測温用サーミスタのオープン/ショートを検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740304	放熱板温度異常	[F12 放熱板温度異常] 放熱板温度異常を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740307	系統出力過電流	[F9 系統出力過電流] 交流過電流を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740308	直流分検出	[F8 直流分検出] インバータ直流分を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1740309	昇圧瞬時過電圧	[F7 昇圧瞬時過電圧] 昇圧後電圧の瞬時過電圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740310	昇圧過電圧	[F6 昇圧過電圧] 昇圧後電圧の過電圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740311	EEPROM読み出しエラー	[F5 EEPROM読み出しエラー] EEPROM読み出しエラーを検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740312	直流地絡	[F4 直流地絡] 直流地絡を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740313	太陽電池過電圧	[F3 太陽電池過電圧] 太陽電池過電圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740314	系統出力瞬時過電流	[F2 系統出力瞬時過電流] 瞬時過電流を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740315	IPMアラーム	[F1 IPMアラーム] IPMアラームを検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740400	系統開閉リレー溶着	[F32 系統開閉リレー溶着] 系統開閉リレー溶着を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740404	直流端子台温度異常	[F28 直流端子台温度異常] 直流端子台温度異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740405	AC電流センサ異常	[F27 AC電流センサ異常] 交流電流センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740406	DC電流センサ異常	[F26 DC電流センサ異常] 直流電流センサ異常を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740407	AC/DC電力不一致	[F25 AC/DC電力不一致] 交流・直流電力不一致を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740408	直流地絡センサ オープン	[F24 直流地絡センサ オープン] 直流地絡センサのオープンを検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740411	W-O間系統誤接続	[F21 W-O間系統誤接続] W-O間系統誤接続を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740412	U-O間系統誤接続	[F20 U-O間系統誤接続] U-O間系統誤接続を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740413	端子台温度ヒューズ断線	[F19 端子台温度ヒューズ断線] 端子台温度ヒューズ断線を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740414	昇圧不足電圧	[F18 昇圧不足電圧] 目標電圧値未昇圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740501	リモコン通信不能	[F47 リモコン通信不能] パワーコンディショナ本体と同じアドレスのリモコンとの通信異常を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740502	昇圧即断過電圧	[F46 昇圧即断過電圧] 昇圧即断過電圧を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740503	昇圧電圧異常信号	[F45 昇圧電圧異常信号] 昇圧電圧異常信号を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740505	外部ファンロック	[F43 外部ファンロック] 外部ファンロックを検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1740506	内部ファンロック	[F42 内部ファンロック] 内部ファンロックを検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740507	昇圧用HICアラーム	[F41 昇圧用HICアラーム] 昇圧用HICアラームを検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740511	外部停止信号	[F37 外部停止信号] 外部停止信号を受信しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740512	直流過電流	[F36 直流過電流] 直流過電流を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740513	モニタ通信用アドレス重複	[F35 モニタ通信用アドレス重複] パワーコンディショナのアドレス設定重複を検出しました。	運転を再開しない場合は、パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	日
A-1740515	系統開閉リレー接続不可	[F33 系統開閉リレー接続不可] 系統開閉リレー接続不可を検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740600	昇圧瞬時過電圧繰り返し	[F64 昇圧瞬時過電圧繰り返し] 点検コード「F7」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740601	放熱板温度異常繰り返し	[F63 放熱板温度異常繰り返し] 点検コード「F12」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740602	系統出力過電流繰り返し	[F62 系統出力過電流繰り返し] 点検コード「F9」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740603	昇圧過電圧繰り返し	[F61 昇圧過電圧繰り返し] 点検コード「F6」もしくは「F7」、「F46」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740604	直流分検出繰り返し	[F60 直流分検出繰り返し] 点検コード「F8」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740605	直流地絡繰り返し	[F59 直流地絡繰り返し] 点検コード「F4」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740606	IPMアラーム繰り返し	[F58 IPMアラーム繰り返し] 点検コード「F1」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740607	瞬時過電流繰り返し	[F57 瞬時過電流繰り返し] 点検コード「F2」もしくは「F9」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740713	昇圧用HICアラーム繰り返し	[F67 昇圧用HICアラーム繰り返し] 点検コード「F41」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740714	直流過電流繰り返し	[F66 直流過電流繰り返し] 点検コード「F36」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日
A-1740715	太陽電池過電圧繰り返し	[F65 太陽電池過電圧繰り返し] 点検コード「F3」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。それでも運転を再開しない場合、またはひんばんに点検コードが検出される場合は、パナソニック社のサービス会社にご連絡ください。	時/日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1730805	自立リレー接続後過電圧 繰り返し	[F91 自立リレー接続後過電圧繰り返し] 点検コード「F83」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。	時/日
A-1730806	自立リレー接続後不足電 圧繰り返し	[F90 自立リレー接続後不足電圧繰り返し] 点検コード「F82」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。	時/日
A-1730807	自立出力過電流繰り返し	[F89 自立出力過電流繰り返し] 点検コード「F81」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。	時/日
A-1730808	自立リレー接続前過電圧	[F88 自立リレー接続前過電圧] 自立リレー接続前過電圧を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1730809	自立リレー接続前不足電 圧	[F87 自立リレー接続前不足電圧] 自立リレー接続前不足電圧を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1730812	自立端子台温度異常	[F84 自立端子台温度異常] 自立端子台温度異常を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1730813	自立リレー接続後過電圧	[F83 自立リレー接続後過電圧] 自立リレー接続後過電圧を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1730814	自立リレー接続後不足電 圧	[F82 自立リレー接続後不足電圧] 自立リレー接続後不足電圧を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1730815	自立出力過電流	[F81 自立出力過電流] 自立出力過電流を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1740805	自立リレー接続後過電圧 繰り返し	[F91 自立リレー接続後過電圧繰り返し] 点検コード「F83」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。	時/日
A-1740806	自立リレー接続後不足電 圧繰り返し	[F90 自立リレー接続後不足電圧繰り返し] 点検コード「F82」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。	時/日
A-1740807	自立出力過電流繰り返し	[F89 自立出力過電流繰り返し] 点検コード「F81」を8回検出しました。	パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。	時/日
A-1740808	自立リレー接続前過電圧	[F88 自立リレー接続前過電圧] 自立リレー接続前過電圧を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1740809	自立リレー接続前不足電 圧	[F87 自立リレー接続前不足電圧] 自立リレー接続前不足電圧を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1740812	自立端子台温度異常	[F84 自立端子台温度異常] 自立端子台温度異常を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1740813	自立リレー接続後過電圧	[F83 自立リレー接続後過電圧] 自立リレー接続後過電圧を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1740814	自立リレー接続後不足電 圧	[F82 自立リレー接続後不足電圧] 自立リレー接続後不足電圧を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日
A-1740815	自立出力過電流	[F81 自立出力過電流] 自立出力過電流を検出しました。	正常に戻れば自動で復帰します。	日