

## SVセンサー（単相）パワコンエラーコード・対応方法一覧 ダイアゼブラ電機（旧：田淵電機）

パワコンエラー履歴CSVファイルやパワコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。  
※詳しい内容や対応方法については、現地パワコンディショナの異常履歴をご確認の上、取扱説明書に従って対処してください。

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1900101	故障	[故障] パワコンディショナにて異常を検知しました。	パワコンディショナに表示されるメッセージコード/エラーコードを確認し、取扱説明書に従い対処してください。	時/日
A-1920101	故障	[故障] パワコンディショナにて異常を検知しました。	リモコンに表示されるメッセージコード/エラーコードを確認し、取扱説明書に従い対処して下さい。	時/日
A-1920400	IPMエラー	[IPMエラー] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920401	ファンロック	[ファンロック] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920402	サーミスタの温度が上昇した	[サーミスタ温度上昇] パワコンディショナの温度が高くなっています。	パワコンディショナの周囲を確認し、放熱を妨げる原因があれば取り除いてください。対処しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920403	過電流を検出した	[過電流] 商用電源の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920405	DDコン過電圧（出力）	[DDコン過電圧（出力）] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920406	直流分を検出した	[直流分検出] 商用電源の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920407	不足電圧（自立）	[不足電圧（自立）] 自立運転用コンセントに接続した機器の消費電力が発電量より大きくなっています。	使用している機器を減らして消費電力を下げてください。	時/日
A-1920408	過負荷（自立）	[過負荷（自立）] 自立運転用コンセントに接続した機器の消費電力が発電量より大きくなっています。	使用している機器を減らして消費電力を下げてください。	時/日
A-1920409	過電流（自立）	[過電流（自立）] 自立運転用コンセントに接続した機器の消費電力が発電量より大きくなっています。	使用している機器を減らして消費電力を下げてください。	時/日
A-1920411	システムエラー（DSP）	[システムエラー（DSP）] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920412	システムエラー（MPU）	[システムエラー（MPU）] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920413	EEPROMリードエラー-DSP	[EEPROMリードエラー-DSP] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920414	EEPROMリードエラー-MPU	[EEPROMリードエラー-MPU] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920415	I2C未書き込み	[I2C未書き込み] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920500	DDC-MPU通信エラー	[DDC-MPU通信エラー] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920501	DSP-MPU通信エラー	[DSP-MPU通信エラー] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920502	外部ファンロック	[外部ファンロック] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920503	内部ファンロック	[内部ファンロック] パワコンディショナ内部の異常を検知しました。	5分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920600	線間電圧の異常を検出した	[線間電圧異常] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920601	商用電源の電圧が上昇した	[商用電源電圧上昇] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920602	商用電源の電圧が低下した	[商用電源電圧低下] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920603	商用電源の周波数が上昇した	[商用電源周波数上昇] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920604	商用電源の周波数が低下した	[商用電源周波数低下] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920605	商用電源の周波数が大幅に上昇した（周波数異常）	[商用電源周波数上昇] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1920606	商用電源の周波数が大幅に低下した(周波数異常)	[商用電源周波数低下] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920607	商用電源の停電を検出した(単独運転受動)	[商用電源停電(単独運転受動)] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920608	商用電源の停電を検出した(単独運転能動)	[商用電源停電(単独運転能動)] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920612	商用電源の電圧が瞬間的に低下した	[商用電源電圧瞬時低下] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920700	温度ヒューズが切れた(AC)	[温度ヒューズ断(AC)] パワーコンディショナ内部の異常を検知しました。	パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920701	温度ヒューズが切れた(DC)	[温度ヒューズ断(DC)] パワーコンディショナ内部の異常を検知しました。	パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920702	サーミスタがオープン状態	[サーミスタ断線] パワーコンディショナ内部の異常を検知しました。	パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920703	サーミスタがショート状態	[サーミスタ短絡] パワーコンディショナ内部の異常を検知しました。	パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920704	系統ヒューズ切れ	[系統ヒューズ断] パワーコンディショナ内部の異常を検知しました。	パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920705	連系コンタクト接点不良	[連系コンタクト接点不良] パワーコンディショナ内部の異常を検知しました。	パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日
A-1920801	停電表示	[停電] 商用電源の異常を検知しました。	正常に戻ってから約5分で運転再開します。 10分が経過しても、リモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	日
A-1920802	入力過電圧	[入力過電圧] 太陽電池の出力電圧が高くなっています。	しばらく経ってもリモコンのメッセージコードの表示が消えない場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店へ相談してください。	時/日