

SVセンサー（三相）パソコンエラーコード・対応方法一覧 Panasonic

パソコンエラー履歴CSVファイルやパソコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。
※詳しい内容や対応方法については、現地パワーコンディショナの異常検定をご確認の上、取扱説明書に従って対応してください。

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1680102	警報	[警報] システムの異常を検知しました	パワーコンディショナの表示を確認し、施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680301	単独運転検出 (受動)	[単独運転検出 (受動)] システム側 (商用電源) の単独運転 (受動) を検知しました	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680302	W-V相過電圧	[W-V相過電圧] システム側 (商用電源) の過電圧を検知しました (W-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680303	W-V相不足電圧	[W-V相不足電圧] システム側 (商用電源) の不足電圧を検知しました (W-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680304	U-V相過電圧	[U-V相過電圧] システム側 (商用電源) の過電圧を検知しました (U-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680305	U-V相不足電圧	[U-V相不足電圧] システム側 (商用電源) の不足電圧を検知しました (U-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680306	系統低下周波数	[系統低下周波数] システム側 (商用電源) の周波数低下を検知しました	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680307	系統上昇周波数	[系統上昇周波数] システム側 (商用電源) の周波数上昇を検知しました	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680400	U-W相過電圧	[U-W相過電圧] システム側 (商用電源) の過電圧を検知しました (U-W相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680401	U-W相不足電圧	[U-W相不足電圧] システム側 (商用電源) の不足電圧を検知しました (U-W相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680402	W-V相超過断過電圧	[W-V相超過断過電圧] システム側 (商用電源) の瞬時過電圧を超過検出しました (W-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680403	U-V相超過断過電圧	[U-V相超過断過電圧] システム側 (商用電源) の瞬時過電圧を超過検出しました (U-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680404	系統周波数未決定	[系統周波数未決定] システム側 (商用電源) の周波数が確定できていません	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680405	停電検出	[停電検出] システム側 (商用電源) のゼロクロス信号が検出できません	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680406	W-V相瞬時過電圧	[W-V相瞬時過電圧] システム側 (商用電源) の瞬時過電圧を検出しました (W-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680407	U-V相瞬時過電圧	[U-V相瞬時過電圧] システム側 (商用電源) の瞬時過電圧を検出しました (U-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680500	系統異常手動復帰待ち	[系統異常手動復帰待ち] システム側 (商用電源) の異常復帰待ちを検知しました	停電または商用電源の乱れにより停止しました。異常回復後は、手動操作でパワーコンディショナの起動が必要です。パワーコンディショナの表示を確認し、施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680501	自立運転異常	[自立運転異常] 自立運転異常を検知しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680502	R S - 4 8 5 アドレス重複	[R S - 4 8 5 アドレス重複] R S - 4 8 5 アドレス重複を検知しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680503	単独運転検出 (能動)	[単独運転検出 (能動)] システム側 (商用電源) の単独運転 (能動) を検知しました	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680504	系統相回転異常	[系統相回転異常] システム側 (商用電源) の相回転異常を検知しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680505	構内系統異常	[構内系統異常] O V G R 異常停止信号入力を検知しました	パワーコンディショナの表示を確認し、施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。パワーコンディショナの設置によっては、異常回復後に手動操作での起動が必要です。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。※工場出荷時は自動復帰設定となっています。	日
A-1680506	U-W相超過断過電圧	[U-W相超過断過電圧] システム側 (商用電源) の瞬時過電圧を超過検出しました (U-W相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680507	U-W相瞬時過電圧	[U-W相瞬時過電圧] システム側 (商用電源) の瞬時過電圧を検出しました (U-W相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1680600	U相直流出分検出	[U相直流出分検出] U相出力電流の直流出分検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680601	コンデンサ過電圧	[コンデンサ過電圧] 昇圧後電圧の瞬時過電圧を検知しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680602	チョッパ過電圧	[チョッパ電圧回路故障] 昇圧回路の故障を検知しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1680603	OTP (不揮発性メモリ) エラー	[OTP (不揮発性メモリ) エラー] EEP読み込み異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680604	直流地絡	[直流地絡] 機器の地絡電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680605	太陽電池過電圧	[太陽電池過電圧] 太陽電池の過電圧を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680606	U相瞬時過電流検出	[U相瞬時過電流検出] U相瞬時過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680607	IPMアラーム	[IPMアラーム] パワーモジュール (IPM) からのエラー信号を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680700	U相交流電流センサ異常	[U相交流電流センサ異常] U相交流電流センサの異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680701	直流電流センサ異常	[直流電流センサ異常] 直流電流センサの異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680702	地絡センサオープン	[地絡センサオープン] 直流地絡センサのオープン検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680704	チョッパ電圧検出回路故障	[チョッパ電圧検出回路故障] 昇圧後電圧検出回路の故障を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680705	ユニット内温度センサ故障	[ユニット内温度センサ故障] 温度検出用サーミスタのオープン・ショートを検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680706	ユニット内温度上限異常	[ユニット内温度上限異常] ヒートシンク温度異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680707	U相過電流検出	[U相過電流検出] U相出力電流の瞬時過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680800	W相直流成分検出	[W相直流成分検出] W相出力電流の直流成分を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680801	W相過電流検出	[W相過電流検出] W相出力電流の過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680802	W相瞬時過電流検出	[W相瞬時過電流検出] W相出力電流の瞬時過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680803	太陽電池過電流	[太陽電池過電流] 太陽電池の過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680804	サブリレー接続不可 (PTC)	[サブリレー接続不可 (PTC)] 系統連系過電流保護リレー接続不可を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680805	サブリレー溶着検出 (PTC)	[サブリレー溶着検出 (PTC)] 系統連系過電流保護リレー接点の溶着を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680806	メインリレー接続不可	[メインリレー接続不可] 系統解列用リレー接続不可を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680807	メインリレー溶着検出	[メインリレー溶着検出] 系統解列用リレー接点の溶着を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680900	コンデンサ異常検出	[コンデンサ異常検出] コンデンサ充電電流の異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680901	V相過電流検出	[V相過電流検出] V相出力電流の過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680902	V相瞬時過電流検出	[V相瞬時過電流検出] V相出力電流の瞬時過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680905	マイコン間通信異常	[マイコン間通信異常] マイコン間通信の異常を検出しました (マイコンバージョン不一致)	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1680906	ファンロック異常	[ファンロック異常] ファンロックを検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1680907	W相交流電流センサ異常	[W相交流電流センサ異常] W相交流電流センサの異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710300	系統周波数上昇	[系統周波数上昇] 系統側(商用電源)の周波数上昇を検出しました	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710301	系統周波数低下	[系統周波数低下] 系統側(商用電源)の周波数低下を検出しました	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710302	U-V相不足電圧	[U-V相不足電圧] 系統側(商用電源)の不足電圧を検出しました(U-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710303	U-V相過電圧	[U-V相過電圧] 系統側(商用電源)の過電圧を検出しました(U-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710304	W-V相不足電圧	[W-V相不足電圧] 系統側(商用電源)の不足電圧を検出しました(W-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710305	W-V相過電圧	[W-V相過電圧] 系統側(商用電源)の過電圧を検出しました(W-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710306	位相跳躍	[位相跳躍] 系統側(商用電源)の単独運転(受動)を検出しました	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710308	U-V相瞬時過電圧	[U-V相瞬時過電圧] 系統側(商用電源)の瞬時過電圧を検出しました(U-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710309	W-V相瞬時過電圧	[W-V相瞬時過電圧] 系統側(商用電源)の瞬時過電圧を検出しました(W-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710310	停電検出	[停電検出] 系統側(商用電源)のゼロクロス信号が検出できません	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710311	系統周波数未決定	[系統周波数未決定] 系統側(商用電源)の周波数が確定できていない	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710312	U-V相超速断過電圧	[U-V相超速断過電圧] 系統側(商用電源)の瞬時過電圧を超過検出しました(U-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710313	W-V相超速断過電圧	[W-V相超速断過電圧] 系統側(商用電源)の瞬時過電圧を超過検出しました(W-V相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710314	U-W相不足電圧	[U-W相不足電圧] 系統側(商用電源)の不足電圧を検出しました(U-W相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710315	U-W相過電圧	[U-W相過電圧] 系統側(商用電源)の過電圧を検出しました(U-W相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710400	U-W相瞬時過電圧	[U-W相瞬時過電圧] 系統側(商用電源)の瞬時過電圧を検出しました(U-W相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710401	U-W相超速断過電圧	[U-W相超速断過電圧] 系統側(商用電源)の瞬時過電圧を超過検出しました(U-W相)	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710402	構内系統異常	[構内系統異常] 異常停止入力(OVGRなど)を検出しました	パワーコンディショナの表示を確認し、施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。パワーコンディショナの設定によっては、異常回復後に手動操作での起動が必要です。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。※工場出荷時は自動復帰設定となっています。	日
A-1710413	系統相回転異常	[系統相回転異常] 系統相回転異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710414	V相接地異常	[V相接地異常] V相接地異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710415	高速単独運転検出	[高速単独運転検出] 系統側(商用電源)の単独運転(能動)を検出しました	異常回復後、自動でパワーコンディショナが起動します。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710500	アドレス重複	[アドレス重複] アドレス重複を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710501	自立運転異常	[自立運転異常] 自立運転異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	日
A-1710600	I P Mアラーム	[I P Mアラーム] パワーモジュール(I P M)からのエラー信号を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710601	U相瞬時過電流検出	[U相瞬時過電流検出] U相瞬時過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710602	太陽電池過電圧	[太陽電池過電圧] 太陽電池の過電圧を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合は、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1710603	直流地絡	[直流地絡] 機器の地絡電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710604	不揮発性メモリエラー	[不揮発性メモリエラー] E E P 読み込み異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710605	チョッパ過電圧	[チョッパ過電圧] 昇圧後電圧の瞬時過電圧を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710606	コンデンサ過電圧	[コンデンサ過電圧] 昇圧後電圧の瞬時過電圧を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710607	U相直流成分検出	[U相直流成分検出] U相出力電流の直流成分検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710608	U相過電流検出	[U相過電流検出] U相出力電流の瞬時過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710611	ユニット内温度上昇異常	[ユニット内温度上昇異常] ヒートシンク温度異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710612	ユニット内温度センサ故障	[ユニット内温度センサ故障] 温度検出用サーミスタのオープン・ショートを検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710614	チョッパ電圧回路故障	[チョッパ電圧回路故障] 昇圧回路の故障を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710700	太陽電池不足電圧	[太陽電池不足電圧] 太陽電池の不足電圧を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710707	地絡センサオープン	[地絡センサオープン] 直流地絡センサのオープン検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710709	直流電流センサ異常	[直流電流センサ異常] 直流電流センサの異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710710	U相交流電流センサ異常	[U相交流電流センサ異常] U相交流電流センサの異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710715	メインリレー溶着検出	[メインリレー溶着検出] 系統解列用リレー接点の溶着を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710800	メインリレー接続不可	[メインリレー接続不可] 系統解列用リレー接続不可を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710801	サブリレー溶着検出 (P T C)	[サブリレー溶着検出 (P T C)] 系統連系過電流保護リレー接点の溶着を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710802	サブリレー接続不可 (P T C)	[サブリレー接続不可 (P T C)] 系統連系過電流保護リレー接続不可を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710803	太陽電池過電流	[太陽電池過電流] 太陽電池の過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710807	W相瞬時過電流検出	[W相瞬時過電流検出] W相出力電流の瞬時過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710808	W相過電流検出	[W相過電流検出] W相出力電流の過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710809	W相直流成分検出	[W相直流成分検出] W相出力電流の直流成分検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710810	W相交流電流センサ異常	[W相交流電流センサ異常] W相交流電流センサの異常を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710811	ファンロック異常	[ファンロック異常] ファンロックを検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710812	マイコン間通信異常	[マイコン間通信異常] マイコン間通信の異常を検出しました (マイコンバージョン不一致)	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1710815	V相瞬時過電流検出	[V相瞬時過電流検出] V相出力電流の瞬時過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710900	V相過電流検出	[V相過電流検出] V相出力電流の過電流を検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日
A-1710901	コンデンサ異常検出	[コンデンサ異常検出] コンデンサ充電電流の異常検出しました	パワーコンディショナの施工説明書・取扱説明書に従って対応してください。頻繁に発生する場合、及び5分以上継続する場合は、パワーコンディショナをお買い上げの販売店に相談してください。	時/日