Ver2.0

モバイルパックマルチコネクト施工・設定簡易マニュアル

1. はじめに

主1 淮備物

本マニュアルは、モバイルパックマルチコネクト(以下、モバイルパックMC)の施工・設定に関する事項を簡易的に 記載したものです。安全上の注意や施工・設定に関する詳細な内容は、「モバイルパックMC施工・取扱説明書」に記載さ れております。必ず「モバイルパックMC施工・取扱説明書」をご一読いただいた上で、本マニュアルをご参照ください。

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

2. 準備物・同梱物/施工の流れ

モバイルパックMCの施工に必要となる準備物は表1を、同梱物は表2を参考にご準備ください。

141. 千丽仞			
	準備物	同梱物	数量
マニュアル類	パワーコンディショナ、周辺機器の施工マニュアル	モバイルパックMC	1
	モバイルバックMC施工・設定簡易マニュアル(本書) モバイルパックMC施工・取扱説明書 ^{※1}	スタートキット	1*3
	パワーコンディショナ – SVセンサ間通信ケーブル加エマニュアル ^{※1}	商品登録シート	1
部材類	パワーコンディショナ - SVセンサ間通信ケーブル	安全上のご注意	1
	パリーコンティショナ面通信リーブル 電源ケーブル	施工・設定簡易マニュアル(本書)	1
	接地ケーブル PF管	ネジキャップ	4
	防水性のあるPF管コネクタ(推奨の保護等級:IPx5以上) 圧差端子	≠— (No.200)	1
		矢印ラベル(使用しません)	2
	コーキング材 穴埋め用パテ	「塩害オプション」をご契約の皆様へ	1
	モバイルパックMC(木製品)	防水キャップ	2 ^{%4}
1X000XX	LANケーブル ^{*2} (カテゴリ5以上) 設定用Windows PC ^{*2} (SVセンサ設定ツール ^{*1} インストール済みのもの)	※1 エコめがね 販売会社さま向け ダウン ジよりダウンロードしてご利用くだ	√ロードペー さい。
工具類	モバイルパックMC穴あけ加工用工具 ドライバー トルクドライバー ニッパー	※2 SVセンサ設定ツール(ブラウザ版) 場は不要となります。インターネッ きる端末(PC・タブレット・スマー をご準備ください。	をご利用の ト接続がで トフォン)
	圧着工具 セラミックドライバー(DIPスイッチ[以降、DIP-SWと記す]操作用)	※3 エコめがね for O&Mをご利用の場合 れておりません。	は、同梱さ
		3※4 塩害オプションをご契約の場合のみ、	同梱さわ

モバイルパックMCの施工手順は、図1の通りです。



ます。

… 3項参照 【注意】 パワーコンディショナ付属のマニュアルを ご参照の上、施工・設定を行ってください

主? 回烟物

3. パワーコンディショナの施工・設定

- (1) パワーコンディショナの施工マニュアルに従い、施工を行う。 (2)パワーコンディショナを複数台設置される場合は、パワーコンディショナの局番※5を設定する。
- - ※5 局番の呼称はメーカにより異なります。【例】アドレススイッチ(Panasonic)、アドレス(Huawei) 設定されていない場合、SVセンサとの通信ができません。

4. モバイルパックMCの施工

- (1) モバイルパックMCの取付穴をΦ6.5~7.0mmのドリルで穴開け加工 する。
- (2) モバイルパックMCの底面2箇所(電源ケーブル、通信ケーブル配線 用)に穴開け加工する。
- (3) モバイルパックMCの底面にPF管コネクタを取付ける。
- (4) モバイルパックMCを固定し、コーキング材で固定箇所をコーキング する。
- (5) 付属のネジキャップを取付穴部分に取付ける。
- (6) SVセンサのアンテナが曲がっている場合は垂直に立てる。

5. 電源ケーブル・接地線の配線

- (1) モバイルパックMCのサーキットプロテクタに電源ケーブルを配線し、結束バンドを使用してアンカーマウントに 電源ケーブルを固定する。(端子ネジサイズ、締付トルクは表3をご参照ください。)
- (2) モバイルパックMCのアース端子に接地線を配線する。 (D種接地)
- (3) 電源ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。

表3. サーキットプロテクタ・アース端子締付けトルク

接続先	端子ネジ	締付トルク [N・m]
サーキットプロテクタ	角座金付SS端子 プラスマイナスねじ M4	1~1.4
アース端子	アースボルト M5×8	2~2.5

6. 通信ケーブルの配線

- (端子ネジサイズ、締付トルクは表4をご参照ください。)
- (1)パワーコンディショナ SVセンサ間通信ケーブル加工マニュアルを参考に通信ケーブルを加工する。 (2)通信ケーブル接続用端子台に接続し、結束バンドを使用してアンカーマウントに通信ケーブルを固定する。
- (3) 通信ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。

表4. 通信ケーブル接続用端子台締付けトルク

端子ネジ	
プラスマイナス ナベセムス M3.5×6.7L	



締付トルク [N・m]	
0.8~1.4	





8. SVセンサの起動確認

- (1) モバイルパックMCのサーキットプロテクタをONにする。
- (2) SVセンサのランプ状態が図6の通りであることを確認する。 サーキットプロテクタをONにし、SVセンサの表示LEDランプが図63の状態になると、SVセンサは正常起動して います。正常起動しない場合は、本紙裏面の「エコめがねサービスヘルプデスク」までご連絡ください。

【注意】

・ SVセンサの起動中にファームウェアアップデートが自動実施されることがあります。 ファームウェアアップデート中は絶対に電源を切らないでください。SVセンサが故障することがあります。



図5. SVセンサ ランプ位置

表5.LTE電波強度ランプ一覧

ランプ表示	電波強度
緑点灯	電波レベル4(強)
緑点滅	電波レベル3
赤点灯	電波レベル2
赤点滅	電波レベル1
消灯	電波レベル0(弱)

電波強度がレベル1以下の場合は安定して通信ができません。 モバイルパックMCの設置位置を変更してください。



②ファームウェアアップデート実施の場合(目安15分~20分)

: 電波強度に応じた状態

を表示(表5参照)

:消灯

:消灯

:消灯

: 消灯



③起動完了後(設置環境により時間は異なります)



図6. SVセンサ起動時のLEDランプ状態

9. SVセンサの設定:SVセンサ設定ツール(ブラウザ版)利用

9-1 SVセンサ設定ツールの準備

- (1) SVセンサのDIP-SW1のNo.3がONであることを確認する。 (図7をご参照ください。)
- SVセンサ設定ツール(ブラウザ版)にアクセスする。

https://mc2.eco-megane.jp

【注意】

- エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページからダウンロードされたソフトウェア「SVセンサ設定ツール」を ご利用いただく場合は、「モバイルパックMC施工・取扱説明書」をご参照ください。
- SVセンサ設定ツール(ブラウザ版)の詳細な操作手順は「SVセンサ設定ツール(ブラウザ版)操作マニュアル」*6 をご参照ください。
- ※6 エコめがね 販売会社さまけ ダウンロードページよりダウンロードしてご利用ください。

9-2 ログイン

- SVセンサ設定ツールの「ご利用いただく前に」が 表示されたら、内容を確認し「同意する」ボタンを を押下する。
- (2) ログイン画面が表示されたら、SVセンサ本体に記載 されている商品ID(ハイフン無し)、センサーIDを 入力し、「ログイン」ボタンを押下する。

【注意】

・ 商品ID・センサーIDの記載位置は図8の通りです。



図8. 商品ID・センサーIDの記載位置

PCS設定画面が表示される。

裏面へ続く









白四角はスイッチの状態 を表しています。

図7. DIP-SW1

9-3 PCS設定

(1) PCS接続台数をドロップダウンリストから 選択する。



9. SVセンサの設定(つづき)

9-4 SVセンサへの登録

(1)登録内容に誤りがないことを確認し、 「登録」ボタンを押下する。

(2) ポップアップ画面が表示されるので、

「はい」ボタンを押下する。











(2) PCSメーカ、型式をドロップダウンリストから 選択する。

【注意】

- 選択された < PCSメーカ> によっては、 IPアドレスの登録が必要な場合があります。
- 登録するIPアドレスの情報については、 ケーブル加工マニュアルの内容をご参照ください。
- 「局番」はパワーコンディショナに設定した番号 を選択してください。 <デフォルト値> PCS1=局番1 PCS2=局番2 PCS9=局番9



図10. SVセンサ設定ツール画面 (PCS設定時)

(3) 「設定ファイル反映完了」のポップアップ画面 が表示されるので「次へ」ボタンを押下する。 その後、通信テスト画面が表示される。

図11. SVセンサ設定ツール画面(SVセンサへの登録時)

يل ا	SUN2000	-8-28KTL(8/ 🔻	
アドレス	入力不要で	C 9	
設定内容 録しますが	をSVセン よろしい ⁻	サに ですか。	
	はい	いいえ	
受付時間】 始・夏季休 除る	ー と・ 10:00〜 暇等の当社 きます。	9 222 18:00 仕指定休日は	
18 NTT SMILE ENERGY All Rights Reserved.			

	1 •
式	SUN2000-8-28KTL(8/ •
アドレス	入力不要です
播	2 🔹
式	SUN2000-8-28KTL(8/ •
アドレス	入力不要です
蕃	3 •
式,	SUN2000-8-28KTL(8/ V
アドレス	入力不要です
	登録



9. SVセンサの設定(つづき)

MEMO

9-5 通信テスト

- (1)通信ケーブルが正しく接続されており、 パワーコンディショナが系統連系状態で あることを確認する。
- (2) 「通信テスト実行」ボタンを押下する。



(3) センサ — サーバ間通信テストが「OK」、 各パワーコンディショナの状態が「正常」 であることを確認する。



(4) 「閉じる」 ボタンを押下する。

9-6 SVセンサランプ状態確認

(1) SVセンサのランプ状態が図13の通りで あることを確認する。

【注意】

 LEDランプが図13と異なる場合は、 ご連絡ください。



「エコめがねサービスヘルプデスク」まで ※7 接続する機種によっては消灯の場合がございます。

商品ID

・PCS台数

通信テスト

図13. SVセンサ設定完了後の表示LEDランプ状態

以上でSVセンサの設定作業は終了です。 モバイルパックMCの鍵を施錠してください。





※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。

NTT SMILE ENERGY 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア4F