施工担当者様向け Ver1.1

つながるアラカルト (遠隔カメラ) モバイルパックRS追加施工・IPカメラ設定マニュアル(Panasonic製B) (2019年5月10以降出荷分。商品型式:ZMPRSF(商品外装箱に記載))

0. はじめに

本マニュアルは、エコめがねモバイルパックRS (以下モバイルパックRS)及び、つながるアラカルト(遠隔カメラ)サー ビスにお申し込みされた設備を対象としております。

本サービス利用にあたって、以下の流れで施工を行います。

本マニュアルは、下の図1にある『モバイルパックRSの追加施工/IPカメラの設定を行う』の詳細手順について記載し ています。



1. 注意事項

本サービスをご利用いただく為には、以下の条件をお守りください。 お守りいただけない場合は本サービスをご利用いただけません。

- ・追加施工を行う前に必ずIPカメラ、およびスイッチングHubの設置を完了しておくこと ※つながるアラカルト(遠隔カメラ)対象機器の電源が入った状態にできること。
- ・IPカメラやスイッチングHubの電源は、モバイルパックRSとは別に準備すること ※IPカメラやその他機器の電源をモバイルパックRSのコンセントからとらないこと。
- ・IPカメラは、1台のみモバイルパックRSの4Gルータに接続すること ※ モバイルパックRSの4Gルータ1台に対し、複数のIPカメラを接続しないこと。

・ルータ故障等によるルータ交換時は、必ずエコめがねサービスヘルプデスクヘご連絡ください ※エコめがねサービスヘルプデスクヘご連絡いただかない場合、本サービスを継続してご利用いただけません。

2. 追加施工の流れ



3. 必要準備物



4. システム配線図

本施工時の配線イメージは右の図3の通りです。



5. プラボックスへの穴開け加工

- (1) モバイルパックRS内へLANケーブルを引き込むために、PF管コネクタに合わせて本体底面に穴を 開けてください。 ※穴を開ける際に、工具などでプラボックス内部の機器を傷つけないよう注意してください。
- 6. 各機器が収められたボックスをPF管で繋ぐ
- (1) モバイルパックRSのプラボックスと、スイッチングHubが収納されているボックス等の間を、PF管で繋ぐ。
- (2) モバイルパックRSのプラボックスや、スイッチングHubが収納されているボックス等にPF管を通した際に、
 - ボックス等とPF管の間に隙間が生じないよう穴埋め加工をする。

7. IPカメラの設定を行う

7-1. ネットワークの設定を行う

- (1) IPカメラ付属のCD-ROMをPCにセットし、インストールする。
- (2) インストールしたアプリケーションを起動する。
- (3)表1の通りにネットワークを設定する。 ※詳細な手順は、IPカメラ付属のメーカの取扱説明書に従ってください。

表1 ネットワークの設定項目

項目	設定値
接続モード	● 固定IP
ポート番号	10080
IPv4アドレス	192.168.1.10
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNS	Manual
プライマリDNS	0.0.0
セカンダリDNS	0.0.0.0
カメラが再起動するまで待つ	

- IPカメラ付属のCD-ROM(設定用PCにインストール済みの場合は不要)



… チェックボックスにチェックを入れる

7-2. 時刻表示形式の設定を行う

(1)時刻表示形式を「On」から「Off」に設定する。(図4)



図4 カメラの時刻表示形式の設定

7-3. ユーザー認証の設定を行う

(1) ユーザー認証を「On」から「Off」に設定する。(図5)



図5 カメラのユーザー認証の設定

7-4. 画角の設定を行う

※画角などその他の設定手順は、 IPカメラ付属のメーカの取扱説明書に従ってください。

IPカメラの設定についてのご注意

IPカメラの設定を行うにあたり、次の事項を必ずお守りください。 お守りいただけない場合、つながるアラカルト (遠隔カメラ) が正常にご利用いただけません。

(1) 映像メニュー内のJPEGの解像度を工場出荷状態から変更しないでください。 (図6)



※掲載している画像は、Panasonic製WV-S1510の物です。 ご利用いただくIPカメラによっては、異なる場合があります。 詳細は、IPカメラ付属のメーカの取扱説明書をご参照ください。

8. 各機器にLANケーブルを接続する

- (1)モバイルパックRSのプラボックス、スイッチングHubが収容されているボックスや IPカメラのハウジング等を繋いでいるPF管にLANケーブルを通す。
- (2) モバイルパックRS内の計測ユニットのフロントカバーを外す。^{※1}
- (3) モバイルパックRS内の4Gルータと計測ユニットを接続しているLANケーブルを抜く。
- ※4Gルータ・計測ユニット間を接続していたLANケーブルは、残置いただいて問題ありません。 (4) スイッチングHubと各機器(4Gルータ・計測ユニット・IPカメラ)間を
- LANケーブルで接続する。
- (5) モバイルパックRS内の計測ユニットのフロントカバーを取り付ける。*1
- (6)スイッチングHubとIPカメラの電源を入れる。

※1 計測ユニットのフロントカバーの脱着方法は、全量モバイルパックRS<IP65>施工・取扱説明書を参照ください。

9. エコめがねサービスヘルプデスクへのご連絡

(1) エコめがねサービスヘルプデスクに電話をかけ、以下の情報を伝える。 情報

・モバイルパックRSの商品ID

・設置されたIPカメラのMACアドレス

ご連絡先

エコめがねサービスヘルプデスク 電話 06-6221-0222 (受付時間 10:30~17:30) ※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。

(2) エコめがねサービスヘルプデスクにて、必要な設定を行います。 ※設定に15分程度お時間をいただきます。 (お問合せ状況により、設定に要するお時間は前後します。)

10. エコめがねサービスヘルプデスクからのご連絡

(1)設定完了後、エコめがねサービスヘルプデスクより連絡が入ります。 (2) モバイルパックRSのプラボックスのふたを閉じて施錠する。

以上でモバイルパックRSの追加施工と、IPカメラの設定は完了です。

IPカメラの設定手順につきましては、 IPカメラ付属のメーカの取扱説明書に従ってください。 ※以降、IPカメラに関するお問い合わせにつきましては、お手数ですがメーカの窓口にお問い合わせいただきますよう お願いいたします。





※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。

NTT SMILE ENERGY 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア4F