ちくでんエコめがね エコキュート追加施工簡易マニュアル

1. マニュアルの用途

本マニュアルは、ちくでんエコめがねと日立グローバルライフソリューションズ株式会社製のエコキュートを 接続し、ちくでんエコめがねAIを利用した昼間わき上げ機能をご利用される設備に向けた追加施エマニュアル

です。 ※対応するエコキュートの型式については以下をご確認ください。 https://www.eco-megane.jp/chikuden_peripheral/

Ver.1.0

2. 施工フロー

以下の施工フローに従って作業を行ってください。

※ちくでんエコめがねの施工と共通する部分については、「ちくでんエコめがね 施工・取扱説明書」を ご参照いただきます。必ずお手元に「ちくでんエコめがねの施工・取扱説明書」もご準備ください。

部材・機材の準備

<u>本マニュアルの「3.部材・機材の準備(追加)</u>」を確認して、部材を準備してください。 また、ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順「1.部材・機器の準備」に従って、 施工に必要な機器の準備、確認も行ってください

センサの設置

<u>本マニュアルの「4.エコキュートの施工・設定」</u>を確認して、エコキュート接続の為の 施工をおこなってください。 また、ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順「2.ELセンサの設置」に従って、

エコキュート以外の機器を設置してください。

ルータ設定

<u>本マニュアルの「5. WiFiルータの設定」</u>を確認して、WiFiルータの設定を行ってください。

※機器配線を行う前にWiFiルータの設定を行います。

ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の手順と異なりますのでご注意ください。

各機器の配線

<u>本マニュアルの「6. 各機器の配線」</u>を確認して、機器の配線を行ってください。

ELセンサの設定

<u>本マニュアルの「7. ELセンサの設定」</u>を確認して、ELセンサの設定を行ってください。

施工完了

3. 部材・機材の準備(追加)

必要準備物については、ちくでんエコめがねの施工・取扱説明書をご参照ください。 また、別途HEMS接続用アダプター「BH-HEMS-S」、埋込用スイッチボックス、LANケーブルをご準備 いただく必要があります。HEMS接続用アダプターの購入については、 日立グローバルライフソリューションズ株式会社にお問い合わせください。

追加準備物 (【 】内は型式)	数量
HEMS接続用アダプター【BH-HEMS-S】	1
埋込用スイッチボックス ※HEMS接続用アダプタ取付説明書をご参照ください	1
LANケーブル (エコキュート ~ WiFiルータ間接続用)	1

株式会社NTTスマイルエナジー

4. エコキュートの施工・設定

- 以下の手順に従って、エコキュートの施工・設定を行ってください。
- 1.エコキュートの台所リモコンにHEMS接続用アダプター「BH-HEMS-S」を取り付ける。 ※詳しくはメーカーの「HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-S)取付説明書」をご参照ください。
- 2.取付説明書の「①HEMS接続用アダプターの接続設定方法」を実施し、 HEMS接続設定を「有効」に変更する。 ※取付説明書の「②HEMS接続用アダプターの通信設定確認方法」以降の作業は後ほど実施します。
- 3.5くでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順「2.ELセンサの設置」に従って、 エコキュート以外の機器を設置する。

5. WiFiルータの設定

以下の手順に従って、WiFiルータの施工・設定を行ってください。

1.ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順「5-1.設定用PCのIPアドレス設定」を行う。

- 2.設定用PCとWiFiルータを設定用LANケーブルで接続する。
- 3.ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順「 5-2.WiFiルータへログイン 」、 「 5-3Snooping機能の変更 」を行う。

4.WiFiルータ背面のスイッチをAPモードに設定する。

6. 各機器の配線

以下の手順に従って、各機器の配線を行ってください。

1.ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順[4.各機器の配線」を行う。

2.以下の図のように、HEMS接続用アダプタとWiFiルータをLANケーブルで接続する。

- 3.弊社のサービスヘルプデスクまでお電話ください。弊社内の設定変更作業を行います。 <注意>弊社内での設定を行わない場合、ELセンサの設定作業の際にエコキュートの設定が正常に行えません。
 - 弊社内での設定を行わない場合、ELセンリの設 必ずご連絡ください。



※1 蓄電システムによって名称が異なります。オムロン製のフレキシブル蓄電システム(KPAC)をご利用の場合は リモートコントローラ、ハイブリッド蓄電システム(KP55S)をご利用の場合は計測・操作ユニットとなります。

※2 フレキシブル蓄電システム(KPAC)をご利用の場合のみ、VPPコントローラと子メータを接続します。

7. ELセンサの設定

以下の手順に従って、ELセンサの設定を行ってください。 1.ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順「5-4.ELセンサへのログイン」~ 「5-6Wi-SUN通信設定」までの設定を行う。 2.接続する蓄電池、エコキュートをELセンサに設定する。 以下の(1)~(8)を実施してください。

- (1) 「機器登録」をクリックする(下図①)
- (2)「システム構成」のプルダウンから設備の蓄電システム構成を選択する(下図②) ・フレキシブル蓄電システムの場合……「蓄電池」を選択
- ・ハイブリッド蓄電システムの場合……「ハイブリッド蓄電システム」を選択 (3)「蓄電池台数」のプルダウンから「1」を選択する(下図③)
- (3)「畜竜池台数」のフルタウンから「I」を選択する(下図③) ※畜電池台数にエコキュートは含まれません。「2」とすると正常に検索できません。
- (4)「機器検索」をクリックする(設備通信ランプが点滅する)(下図④)
- (4)「機器検索」をクラックする(設備通信フラフカ点線する)(下図画) (5)検索結果に表示されるパワーコンディショナ、エコキュート等の情報を確認する(下図⑤)
- (6)機器検索で表示される種別「エコキュート」にて、下部のチェックボックスにチェックを入れ、 「制御する」に変更してください(下図⑥)
- (7) (ハイブリッド蓄電システムをご利用の方で、分岐計測用電流センサをご利用の場合)
 機器検索で表示される種別「分電盤」にて、下部のチェックボックスにチェックを入れ、
 「計測データを取得する」に変更してください(下図⑦)
 ※チェックを入れない場合、ちくでんエコめがねにて分岐計測データを利用頂く事が
 出来ません。フレキシブル蓄電池システムをご利用の場合や分岐計測用電流センサをご利用
 されない場合は次の手順(8)に進んでください。
- (8)パワーコンディショナ情報の下の「設定完了」をクリックする(下図⑧)



 【ご注意】
 ・手順(4)の後に蓄電池の検索が終わらない (図⑤のような画面が表示されない)場合は、
 ELセンサとWi-Fiルータの間、
 Wi-Fiルータとリモコン設定器の間の
 LANケーブルがしっかりと挿入されているか 確認してください。 3.ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順「5-8.子メータの設定」~「5-95-9設備設定の変更」 までの設定を行う。

設備設定

- 4.ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順「5-10. ELセンサの計測を開始する」の 設定を行う。
- ※ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の 施工手順(8)で、エコキュートを含め、 表示された結果がすべて〇印で あることを確認してください (右図は表示例)

○ エコキュート1	
型式 : BHP-F37SU	
製造番号:	
O PCS1	
型式 : KP55S3-HY-3A	
製造番号:	
○ 分電盤1	
型式 : KP-MU2B-M	
製造番号:	
○ Bルート設定	
チメータ設定	
VPP設定	

めがね設定	

有効/無効:有効

有劾/無効:有効

計測開始

5.ちくでんエコめがね施工・取扱説明書の施工手順「5-11. ELセンサのランプを確認する」を実施する。

<u>以上で設定は完了です</u>



