

DCセンサー パワコンエラーコード・対応方法一覧 Huawei (SmartLogger)

パワコンエラー履歴CSVファイルやパワコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。
※詳しい内容や対応方法については、現地パワコンディショナの異常履歴をご確認の上、取扱説明書に従って対処してください。

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対処方法	検知対象 (時・日)
F-9000002	故障	[故障] パワコンディショナの故障を検出しました。	パワコンディショナの状態情報表示を確認し、取扱説明書に従って対応してください。	時/日
F-9000003	機器間通信異常	[機器間通信異常] パワコンディショナとの通信異常を検出しました。	頻繁に発生する場合は、パワコンディショナとの通信ケーブルの接続や配線状態を確認してください。	時/日
F-9040001	有効電力調整指令異常1	[有効電力調整指令値異常1] 有効電力の制御モードにて異常を検出しました。	SmartLoggerのアラーム状況を確認し、取扱説明書に従って対応してください。	時/日
F-9040002	有効電力調整指令異常2	[有効電力調整指令値異常2] 有効電力の制御モードにて異常を検出しました。	SmartLoggerのアラーム状況を確認し、取扱説明書に従って対応してください。	時/日
F-9040003	有効電力調整指令異常3	[有効電力調整指令値異常3] 有効電力の制御モードにて異常を検出しました。	SmartLoggerのアラーム状況を確認し、取扱説明書に従って対応してください。	時/日
F-9040004	有効電力調整指令異常4	[有効電力調整指令値異常4] 有効電力の制御モードにて異常を検出しました。	SmartLoggerのアラーム状況を確認し、取扱説明書に従って対応してください。	時/日
F-9040005	無効電力調整指令異常1	[不揮発性メモリエラー] EEP読み込み異常を検出しました。	SmartLoggerのアラーム状況を確認し、取扱説明書に従って対応してください。	時/日
F-9040006	無効電力調整指令異常2	[無効電力調整指令異常2] 無効電力の制御モードにて異常を検出しました。	SmartLoggerのアラーム状況を確認し、取扱説明書に従って対応してください。	時/日
F-9040007	無効電力調整指令異常3	[無効電力調整指令異常3] 無効電力の制御モードにて異常を検出しました。	SmartLoggerのアラーム状況を確認し、取扱説明書に従って対応してください。	時/日
F-9040008	無効電力調整指令異常4	[無効電力調整指令異常4] 無効電力の制御モードにて異常を検出しました。	SmartLoggerのアラーム状況を確認し、取扱説明書に従って対応してください。	時/日
F-9040009	電力計データ異常	[電力計データ異常] ADAMの故障、電源切断、またはリンク異常のため、フィードバック信号を正常に送信できませんでした。	ADAM4024とSmartLogger間の通信ケーブル接続が正しいかどうか、RS485アドレスがその他のデバイスのアドレスと競合しているかどうか、ボーレートが対応するSmartLoggerのポートの設定と一致しているかどうかを確認してください。ADAM4024の補助電源が正常かどうかを確認してください。	時/日
F-9040010	総遮断機切断	[総遮断機切断] 系統連系点で、汎用の交流電流遮断器がオフになっています。	電流遮断器の切断が正常な操作であるかどうかを確認してください。正常な操作でない場合は、修理技術者に連絡して接続を回復してください。	時/日
F-9040011	キュービクル異常	[キュービクル異常] 系統接続点で、キュービクル設備が例外を検出しました。	キュービクルアラームが有効になっている場合、SmartLoggerが受信したDI信号が乾接点ステータスと一致しているかどうかを確認してください。一致している場合、インバータを再起動してください。	時/日