

SVセンサー（単相）パワコンエラーコード・対応方法一覧 三菱電機

パワコンエラー履歴CSVファイルやパワコンエラー検知メールに記載されているエラーコードを元に、下表をご参照ください。
※詳しい内容や対応方法については、現地パワーコンディショナの異常履歴をご確認の上、取扱説明書に従って対処してください。

コード	エラー内容	エラーメッセージ	対応方法	検知対象 (時・日)
A-1770113	連系保護待機（手動復帰）	〔連系保護待機（手動復帰）〕 パワーコンディショナが連係保護待機状態です。	パワーコンディショナの表示、取扱説明書の内容を確認し、問題がなければ復帰操作を実施してください。	時/日
A-1770115	エラー発生	〔エラー発生〕 パワーコンディショナでエラーを検知しました。	発電量、パワーコンディショナのエラー内容を確認してください。 エラーが解消されない場合は、 パワーコンディショナの取扱説明書に従って、対応してください。	時/日
A-1770213	過電流異常停止中	〔過電流異常停止中〕 パワーコンディショナの自立運転において、使用している電源の合計が上限を超えています。	自立運転の負荷（消費電力）を減らしてください。	時/日
A-1770214	15Aオーバー停止中	〔15Aオーバー停止中〕 パワーコンディショナの自立運転で使用しているコンセントのいずれかの電流が15Aを超えています。	15Aを超える機器を外してください。	時/日
A-1770300	連系保護	〔連系保護〕 パワーコンディショナにて系統連系保護機能が動作しました。	系統が正常な状態に復帰したら一定時間待機の後、パワーコンディショナは自動的に連系運転を開始します。	日
A-1770301	連系保護	〔連系保護〕 パワーコンディショナにて系統連系保護機能が動作しました。	系統が正常な状態に復帰したら一定時間待機の後、パワーコンディショナは自動的に連系運転を開始します。	日
A-1770302	連系保護	〔連系保護〕 パワーコンディショナにて系統連系保護機能が動作しました。	系統が正常な状態に復帰したら一定時間待機の後、パワーコンディショナは自動的に連系運転を開始します。	日
A-1770303	連系保護	〔連系保護〕 パワーコンディショナにて系統連系保護機能が動作しました。	系統が正常な状態に復帰したら一定時間待機の後、パワーコンディショナは自動的に連系運転を開始します。	日
A-1770304	連系保護	〔連系保護〕 パワーコンディショナにて系統連系保護機能が動作しました。	系統が正常な状態に復帰したら一定時間待機の後、パワーコンディショナは自動的に連系運転を開始します。	日
A-1770305	連系保護	〔連系保護〕 パワーコンディショナにて系統連系保護機能が動作しました。	系統が正常な状態に復帰したら一定時間待機の後、パワーコンディショナは自動的に連系運転を開始します。	日
A-1770306	交流側誤結線	〔交流側誤結線〕 パワーコンディショナにて交流配線の誤結線を検知しました。	交流配線に誤結線が無い確認し、修正して下さい。	時/日
A-1770400	太陽電池直列枚数過剰	〔太陽電池直列枚数過剰〕 入力電圧がパワーコンディショナの最大入力電圧を超えています。	太陽電池モジュールの直列枚数に異常が無い確認し、修正してください。	時/日
A-1770409	地絡検出	〔地絡検出〕 地絡電流（漏電）を検知しました。	取扱説明書に従って、直流側配線が漏電していないか確認（絶縁抵抗を測定）し、異常箇所を修正してください。	時/日
A-1770505	端子台ネジトルク不足	〔端子台ネジトルク不足〕 パワーコンディショナの端子台の異常発熱を検知しました。	パワーコンディショナの据付工事説明書に従い、端子台への配線用ねじの締め付けが不十分でないか確認し、規定トルクで締め直してください。	時/日
A-1770609	直流・交流誤結線	〔直流・交流誤結線〕 直流・交流の誤接続によりパワーコンディショナ内部のヒューズが断線しました。	パワーコンディショナの修理が必要です。 パワーコンディショナの取扱説明書をご確認ください。	時/日
A-1770704	オーバーロード	〔オーバーロード〕 パワーコンディショナの自立運転で使える電流（15A）を超えたことにより運転を停止しました。	運転切り替えスイッチをいちど「停止」にし、消費電力が少ない製品に換えて再度「自立」にしてください。	時/日
A-1770705	突入電流待機	〔突入電流待機〕 パワーコンディショナの自立運転出力用コンセントにつながっている電気製品は使用できません。	運転切り替えスイッチをいちど「停止」にし、別の製品に換えて再度「自立」にしてください。	時/日